MBD-12F

Quick Reference Map to Configure

	Ant. 1	Ant. 2	Ant. 3	Ant. 4	Ant. 5	Ant. 6	Ant. 7	Ant. 8	Ant. 9	Ant 10.	Ant. 11	Ant. 12
1	To Set up press 10 sec.											EXIT
2	ROTOR	GPO 2		RADIO BAUD RATE	ANTENNA MEMORY	ANTENNA GRUP		LAN				EXIT
3	ROTATOR 1	ROTATOR 2	ROTATOR 3	ROTATOR 4	ROTATOR 5	ROTATOR 6	ROTATOR 7	ROTATOR 8				EXIT
4	LAN DHCP	LAN FIXED IP	HOST NAME Config			Reset to Default IP 192.168.2.125						EXIT
5	MBD-12 UDP Port: 10000	MBD-12 a UDP Port: 10001	MBD-12 b UDP Port: 10002	MBD-12 c UDP Port: 10003	MBD-12 d UDP Port: 10004	MBD-12 e UDP Port: 10005						EXIT
6	TURN ON FRENQUENCY SETING	TURN ON By BAND	TURN ON By FREQUENCY MID POINT									EXIT
7	GPO2 1	GPO2 2	GPO2 3	GPO2 4	GPO2 5	GPO2 6	GPO2 7	GPO2 8				EXIT
8	9600	19200	38900	57600	115200							EXIT
9	LAST ANT. MEMORY	FIXED ANT. MEMORY										EXIT
10	ANT. 1	ANT. 2	ANT. 3	ANT. 4	ANT. 5	ANT. 6	ANT. 7	ANT. 8	ANT. 9	ANT. 10	ANT. 11	ANT. 12