MBD-62

Quick Reference Map to Configure

	Ant 1	Ant 2	Ant 3	Ant 4	Ant 5	Ant 6
1	To Set up press 2 sec.					
2	RADIO BAUD RATE	AUX OUT	RS-232 BAUD RATE	LAN CONFIG		
3	9600	19200	38400	57600	115200	
4	LAN DHCP	LAN FIXED IP	HOST NAME CONFIG			RESET TO DEFAULT IP 192.168.2.125
5	mbd62 11000	mbd62a 11001	mbd62b 11002	mbd62c 11003	mbd62d 11004	mbd62e 11005
6	BAND PASS F. DXE - 419 DX ENGINNERING	BANDPASSER II AS-419 ARRAY SOLUTION	DUNESTAR 600	GPO Set up by ANT.	GPO Set up IN All ANT.	
7	ANT 1	ANT 2	ANT 3	ANT 4	ANT 5	ANT 6
8	GPO ACTIVE HIGH +12V	GPO ACTIVE LOW				
9	By FREQUENCY TURN ON AT MARKED POINT	By FREQUENCY TURN ON AT MID POINT	By BAND ALWAYS ON	By BAND OFF WITH SEND ON		
10	GPO 1 GPO 7	GPO 2	GPO 3	GPO 4	GPO 5	GPO 6

Firmware V.1.2